



REGIN

Bruksanvisning



Regin

Bruksanvisning

Gratulerer med valg av Regin hagepeis/bålpanne. Denne bruksanvisningen er ment å gi deg informasjon om sikker og riktig bruk av ditt nye ildsted.

Montering

Det er normalt ingen montering. Du trenger bare å sette på piperøret og plassere utepeisen på et stabilt underlag

Bruk

Ved førstegangs bruk skal ikke fyres for hardt. **(Se eget punkt for Regin 500)**

Etter noe tids bruk, avhengig av mengde ved og fyringsintervall, vil peisen bli brent/rustet og varme soner (sider) kan få mindre strukturelle forandringer.

Dette anses som normal slitasje/bruk og vil ikke påvirke peisens funksjonalitet.

Overflate

Våre hagepeiser og bålpanner består av stål og leveres blanke og ubehandlede i overflaten. Regin 500 skiller seg ut og består av rustfritt stål og er lakkert med en ildfast Senotherm-lakk. **(Se eget punkt for Regin 500)**

Stålet vil bli mørkt i de varmeste sonene, og peisen vil delvis få en patinert/rustet overflate. Regn/fuktighet vil fremskynde rustpatinering.

For å fremskynde rustpatineringen kan ovnen dusjes med saltløsning.

Regin 500

Lakkeringen på Regin 500 er relativt følsom før den utsettes for fyring for første gang. Om det oppstår riper ved montering kan disse repareres med tilsvarende lakk. Senotherm-lakkeringen vil herdes fullstendig ved første fyring. Fyr kun lett i peisen i begynnelsen (2-3 vedkubber) og øk varmeutviklingen langsomt gjennom å legge inn ytterligere vedskier. Lakkeringen er fullstendig herdet etter ca 45 min. Iløpet av herdeprosessen vil det oppstå en svak dampdannelse på utsiden av peisen. Dette er helt normalt og fullstendig ufarlig.

Type brensel/overfyring

Fyring bør skje med tørt trevirke. Ikke brenn søppel, pallettre, materialrester eller hageavfall i hagepeisen pga overfyring og utslipp av miljøfarlige gasser!

Max 2 kg. ved eller at brennkammert ikke må fylles med mer enn 1/3 av volumet. Ved overfyring kan/vil utepeisen bli deformert/ødelagt

Ikke bruk sprit eller bensin som tennvæske!

Rengjøring

Husk å tømme asken regelmessig. Dette bør skje etter hver andre eller tredje fyring, avhengig av tidslengde og mengde fyring. Vent alltid med rengjøringen til hagepeisen er fullstendig avkjølt!

Advarsel/sikkerhetsregler:

Gå aldri fra åpen ild uten oppsyn og ha alltid et slukkemiddel lett tilgjengelig. Hold barn, unge og kjæledyr borte fra åpen ild! Fare for brannskade! Følg de lokale brannforeskriftene, spesielt i sommermånedene. Ha også en ildfast hanske i nærheten når du fyrer. Det frarådes å fyre i utepeisen/bålpannen i sterk vind/vindkast.

Underlag / Avstand til brennbart materiale

Vi anbefaler at utepeisen plasseres minst 1 meter fra husvegg. Hensiktsmessig avstand har mange variabler - bruk aktsomhet! Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt pipa for røykutslipp.

Peisen skal stilles på ubrennbart materiale.

Min avstand til brennbart underlag front: 47 cm

Min avstand til brennbart material bak: 30 cm

Min avstand til front/side: Min 100 cm , men her må det utvises stor forsiktighet, og gjerne vri peisen, slik at fronten har mest mulig fri sikt.

Vi påtar oss ikke noe ansvar om instruksjonene i bruksanvisningen ikke overholdes.

**Vi ønsker deg mange varme og lykkelige timer i din hage.
Seljordvarme.no, ditt utevarme-team.**



*Regin er et varemerke for utepeiser og tilbehør.
Regin er dvergsmeden fra saga om Sigurd Fåvnesbane som er omtalt både i Den eldre Edda, Soga om Volsungane og Skaldskaparmål. Regin fostret den modige Sigurd som drepte ormen Fåvne. De smidde sammen delene av det brømte Gram, sverdet til Sigmund, faren til Sigurd, til et nytt og uvanlig godt og sterkt våpen.*

